

## Bois franc TORLYS Artisan Elite

### 1 – MATÉRIAUX

- .1 Plancher de bois franc préfini se composant d'un placage de bois naturel de 2 mm d'épaisseur sur le haut, d'un panneau de fibre de bois haute densité (HDF) au centre et d'un endos formé d'un placage de bois de 1 mm et d'une couche de liège aggloméré de 1,5 mm avec traitement antimicrobien Microban®.
- .2 Le plancher **TORLYS Artisan Elite**:
  - .1 *Dimensions*: 6 1/4 po (nominal) x Longueurs Variables – 158mm x Longueurs Variables (610mm – 1.830mm)
  - .2 *Épaisseur*: 1/2 po (nominal) – 12 mm
  - .3 *Type de Finition*: uréthane résistant aux égratignures et à l'usure
  - .4 *Type de Bords*: biseau sur les 4 côtés
  - .5 *Type de Couche Décorative en Surface*: placage en bois franc
  - .6 *Type de Noyau*: HDF (panneau de fibres de bois haute densité)
  - .7 *Type d'Endos*: placage en bois franc + endos de liège avec protection antimicrobienne Microban®
  - .8 *Type de Joint*: Uniclic® Glueless / sans colle
  - .9 *Couleurs*: selon la sélection de l'Architect
  - .10 *Type d'Installation*: flottant
- .3 Accessoires:
  - .1 Moulures TORLYS: comme le recommande le fabricant
  - .2 Couleurs: selon la sélection de l'Architect

### 2 – EMBALLAGE

- .1 *Planches par paquet*: minimum 6
- .2 *M2 / pi. ca. par paquet*: 1,735 m<sup>2</sup> / 18,67 pi. ca.
- .3 *Poids par paquet*: 17 kg / 35,27 livres

### 3 – EXÉCUTION

- 3.1 Vérification des conditions et préparation du site:
  - .1 Réparez tous les défauts du sous-plancher. Tous les sous-planchers doivent être propres, fermes, plats : 3/16 po – 4,8mm sur une longueur de 10pi – 3m, secs (humidité de moins de 3% sur le béton, de 10% ou moins sur le contreplaqué) et lisses. Vous pouvez installer les planches sur n'importe quel sous-plancher stable et plat, y compris le contre-plaqué, l'aggloméré, les vieux panneaux qui ne grincent pas, les planchers de bois franc, les dalles de béton, le PVC et la plupart des carreaux de céramique (évitiez la tuile en relief). Il est essentiel que l'espace sous le sous-plancher soit suffisamment aéré: retirez tous les obstacles et ventilez suffisamment.

- .2 Enlevez les tapis, plinthes, corderons et seuils existants. Dégagez les chambranles de porte en utilisant comme guide un morceau de planche. Réparez tous les défauts dans le sous-plancher. Vous pouvez dégager un espace supplémentaire d'expansion en coupant la cloison sèche.
- .3 Vérifiez que les portes peuvent s'ouvrir et se fermer après l'installation du plancher.
- .4 Il se peut que vous deviez couper les portes pour assurer un dégagement suffisant.
- .5 Il se peut que les encadrements doivent être adaptés pour installer le plancher en dessous.
- .6 Pour l'aspect esthétique, nous proposons d'étendre à sec le matériel sur toute la largeur de la pièce afin de vous assurer que les morceaux de planches de la dernière rangée ne sont pas de moins de 2 po (5cm) de largeur.
- .7 Le plancher devrait être installé en utilisant plusieurs cartons dont on mélangera les planches pour assurer un bon motif de couleurs et de nuances. Si possible, étendre les planches parallèlement à la lumière. L'environnement idéal est une température 60°F - 70°F (16°C - 21°C) et une humidité relative de 40-60%.

### 3.2 Installation

- .1 Préparez le sous-plancher. Le plancher Artisan Elite TORLYS intègre un endos de liège. Il ne nécessite donc aucune autre sous-couche. Lors de l'installation du plancher Artisan Elite TORLYS, recouvrez d'abord le sous-plancher de polyéthylène de 6 mils (0,15mm) en faisant chevaucher les bords de 12 po (30cm), collez les joints à l'aide d'un ruban adhésif étanche à l'humidité et remontez le polyéthylène de 4 po (10cm) sur chaque mur. La pose de polyéthylène de 6 mils est recommandée pour tous les types d'installation (sur des sous-planchers de bois ou de béton) car si une réparation s'impose, le polyéthylène facilitera le démontage du plancher.
- .2 Le bois est le composant principal du plancher Artisan Elite de TORLYS. Puisque l'humidité de la pièce peut varier, en raison des différences entre les saisons, le plancher doit pouvoir se dilater dans toutes les directions. Pour faciliter cela, un espace d'expansion minimum de 5/8 po (15mm) (ou d'au moins l'épaisseur du plancher) doit être prévu autour de tous les murs. Les mêmes espaces doivent également être prévus autour des tuyaux et des seuils. Cet espace sera couvert par une moulure qui sera fixée au mur et non au plancher. Installez les planches de préférence dans la même direction que le plus long mur et parallèlement à la lumière (visuellement plus attrayant). Commencez à installer le plancher sur le coin du côté gauche de la pièce.
- .3 Des instructions détaillées d'installation sont incluses dans l'emballage; on peut aussi les télécharger de [www.torlys.com/installation](http://www.torlys.com/installation)

### 3.3 Nettoyage

Passez régulièrement une vadrouille sèche ou l'aspirateur pour éliminer les particules de saleté. Nettoyez au besoin à l'aide de la Trousse de nettoyage Natural Glow TORLYS.

Des renseignements détaillés sont disponibles à [www.torlys.com/entretien](http://www.torlys.com/entretien)