

## 1 – MATÉRIAUX

- .1 Plancher en liège, à impression numérique, composé d'une couche en liège de 3mm d'épaisseur préfini avec du polyuréthane d'haute résistance au dégât, d'un centre de WPC (composite de bois-plastique) haute densité de 6mm d'épaisseur, et d'un endos en liège aggloméré CorkPlus™ de 1,5 mm d'épaisseur avec traitement antimicrobien Microban®.
- .2 Le plancher **TORLYS CorkWood Elite**
  - .1 *Dimensions:* 7-1/2 po (nominal) x 45-13/16 po (nominal) – 194mm x 1164mm
  - .2 *Épaisseur:* 7/16 po (nominal) – 10,5 mm
  - .3 *Type de Finition :* polyuréthane d'haute résistance au dégât
  - .4 *Type de Bords:* biseau sur les 4 côtés
  - .5 *Type de Couche Décorative en Surface:* liège à impression numérique
  - .6 *Type de Noyau:* WPC (composite de bois-plastique) haute densité
  - .7 *Type d'Endos:* endos de liège CorkPlus™ avec protection antimicrobienne Microban®
  - .8 *Type de Joint:* Uniclic® Glueless / sans colle
  - .9 *Couleurs:* selon la sélection de l'Architect
  - .10 *Type d'Installation:* flottant
- .3 Accessoires:
  - .1 Moulures CorkWood Elite TORLYS, comme le recommande le fabricant
  - .2 Couleurs: selon la sélection de l'Architect

## 2 – EMBALLAGE

- .1 *Planches par paquet:* 7 pièces
- .2 *M2 / pi. ca. par paquet:* 1,580 m<sup>2</sup> / 17 pi. ca.
- .3 *Poids par paquet:* 13,6 kg / 29,9 livres

## 3 – EXÉCUTION

- 3.1 Vérification des conditions et préparation du site:
  - .1 Réparez tous les défauts du sous-plancher. Tous les sous-planchers doivent être propres, fermes, plats : 3/16 po – 4,8mm sur une longueur de 10pi – 3m, secs (humidité de moins de 3% sur le béton, de 10% ou moins sur le contreplaqué) et lisses. Vous pouvez installer les planches sur n'importe quel sous-plancher stable et plat, y compris le contre-plaqué, l'aggloméré, les vieux panneaux qui ne grincent pas, les planchers de bois franc, les dalles de béton, le PVC et la plupart des carreaux de céramique (évités la tuile en relief). Il est essentiel que l'espace sous le sous-plancher soit suffisamment aéré: retirez tous les obstacles et ventilez suffisamment.

# TORLYS

## smart floors

- .2 Enlevez les tapis, plinthes, corderons et seuils existants. Dégagez les chambranles de porte en utilisant comme guide un morceau de planche. Réparez tous les défauts dans le sous-plancher. Vous pouvez dégager un espace supplémentaire d'expansion en coupant la cloison sèche.
- .3 Vérifiez que les portes peuvent s'ouvrir et se fermer après l'installation du plancher.
- .4 Il se peut que vous deviez couper les portes pour assurer un dégagement suffisant.
- .5 Il se peut que les encadrements doivent être adaptés pour installer le plancher en dessous.
- .6 Pour l'aspect esthétique, nous proposons d'étendre à sec le matériel sur toute la largeur de la pièce afin de vous assurer que les morceaux de planches de la dernière rangée ne sont pas de moins de 2 po (5cm) de largeur.
- .7 Le plancher devrait être installé en utilisant plusieurs cartons dont on mélangera les planches pour assurer un bon motif de couleurs et de nuances. Si possible, étendre les planches parallèlement à la lumière. L'environnement idéal est une température 60°F - 70°F (16°C - 21°C) et une humidité relative de 40-60%.

### 3.2 Installation

- .1 Préparez le sous-plancher. Le plancher CorkWood Elite TORLYS intègre un endos de liège. Il ne nécessite donc aucune autre sous-couche. Lors de l'installation du plancher CorkWood Elite TORLYS, recouvrez d'abord le sous-plancher de polyéthylène de 6 mils (0,15mm) en faisant chevaucher les bords de 12 po (30cm), collez les joints à l'aide d'un ruban adhésif étanche à l'humidité et remontez le polyéthylène de 4 po (10cm) sur chaque mur. La pose de polyéthylène de 6 mils est recommandée pour tous les types d'installation (sur des sous-planchers de bois ou de béton) car si une réparation s'impose, le polyéthylène facilitera le démontage du plancher avec l'outil Bulldog de TORLYS.
- .2 Un espace d'expansion minimum de 3/8 po (10mm) doit être prévu autour de tous les murs. Les mêmes espaces doivent également être prévus autour des tuyaux et des seuils. Cet espace sera couvert par une moulure qui sera fixée au mur et non au plancher. Installez les planches de préférence dans la même direction que le plus long mur et parallèlement à la lumière (visuellement plus attrayant). Commencez à installer le plancher sur le coin du côté droit de la pièce.
- .3 Des instructions détaillées d'installation sont incluses dans l'emballage; on peut aussi les télécharger de <http://www.torlys.com/fr/residential/resources/installation-instructions/>

### 3.3 Nettoyage

Passez régulièrement une vadrouille sèche ou l'aspirateur pour éliminer les particules de saleté. Nettoyez au besoin à l'aide de la Trousse de nettoyage Natural Glow TORLYS.

Des renseignements détaillés sont disponibles à <http://www.torlys.com/fr/residential/customer-care/product-care/>