

TORLYS smartSTEP

Directives d'installation du nez de marche

Lors de l'installation sur les marches, aucun joint d'expansion n'est requis entre les plans de marche et les contremarches. Conformément au code du bâtiment, le plancher ne sera pas flottant, il sera collé.

Vous ne devez en aucun cas utiliser une autre sous-couche sur des marches d'escalier, car la sécurité serait compromise.

Le nouveau nez de marche encastré smartSTEP TORLYS sera collé sur le plan de marche et le palier pour y adhérer intégralement; le recours à des clous de surface ou du ruban adhésif aidera à maintenir en place le nez et le plancher tandis que l'adhésif durcit.

A. Utilisation d'adhésif

Le bon adhésif à utiliser pour coller le nez de marche smartSTEP TORLYS est l'adhésif Premium TORLYS. Suivez la méthode recommandée par le fabricant de l'adhésif. Ne traînez pas cet adhésif sur la surface du plancher, car il est très difficile à enlever une fois durci.

B. Préparation des marches actuelles

1. Les plans de marche et le palier devraient être structurellement solides, plats, secs, propres, lisses et exempts de peinture, vernis, cire, huile, solvant ou autre matière étrangère pouvant nuire à l'adhérence.
2. Coupez tout bord arrondi de sorte qu'il affleure la contremarche ou remplissez la contremarche pour qu'elle affleure le bord arrondi et le plan de marche.
3. Si le bord arrondi fait saillie, il est possible que le fait de le découper puisse rendre le plan de marche trop étroit et dangereux. Vérifiez les codes du bâtiment locaux relativement aux marches avant de modifier les dimensions du plan de marche.

C. Installation du nez de marche smartSTEP TORLYS

1. Mesurez et coupez le nez smartSTEP TORLYS à la bonne longueur.
2. Sur les paliers, le fait de décoller le périmètre du ou des poteaux de rampe peut favoriser la meilleure finition visuelle.
3. Le nez smartSTEP TORLYS intègre, déjà fraisé sur son bord long, le système de verrouillage ou celui à rainures et languettes du plancher.
4. Le fait de commencer l'installation au nez de marche smartSTEP vous permettra d'enclencher ou d'engager le bord usiné du plancher dans le nez.
5. En partant des plans de marche, mesurez d'abord la longueur du plan et coupez le nez smartSTEP TORLYS à la dimension requise (aucun joint d'expansion n'est requis).

Posez ensuite à sec sur le plan de marche la pièce découpée du nez smartSTEP TORLYS, mesurez la distance entre le bord du nez smartSTEP et la contremarche, et coupez un morceau de plancher* pour remplir cet espace. (image 1)

* Choisissez des morceaux de plancher qui s'agencent le mieux, en couleur et nuance, avec le nez smartSTEP.

6. Emboutissez le morceau de plancher dans le nez smartSTEP et faites un ajustement à sec **avant de les coller en place****.

** Pour des planchers avec le joint Uniclic, cliquez d'abord le morceau de plancher (que vous avez coupé) au nez smartSTEP, avant de les enfoncer sur la colle dans le plan de marche. Pour un plancher à rainures et languettes, collez les morceaux ensemble en appliquant de la colle de menuisier au fond de la rainure, avant de les coller en place.

7. Pour une finition parfaite, vous pouvez remplir les trous de clous de surface ou l'espace entre le nez smartSTEP et les longerons avec du mastic à bois ou de la silicone de couleur agencée.

D. Installation du nez de marche smartSTEP TORLYS sur des escaliers ouverts

Pour obtenir des détails, veuillez contacter le Service à la clientèle, au 1-800-461-2573, pour joindre notre Service technique.

