

Laminés TORLYS et Quick•Step® à surface imperméable

CHER CLIENT,

Vous avez acheté un plancher de laminé à surface imperméable TORLYS / Quick•Step® de qualité convenant à tous genres de pièces résidentielles, y compris les salles de bains*. Veuillez lire attentivement les directives afin de préparer soigneusement l'installation.

Veillez prendre note qu'une INSTALLATION INADÉQUATE PEUT ANNULER LES GARANTIES. Une installation de 100 pi² (9 m²) suffit pour vérifier la qualité et l'acceptation du produit.

** Le plancher de laminé TORLYS ne convient pas aux SAUNAS ni à des utilisations anormales ou conditions, y compris sans toutefois s'y limiter, les dégâts d'eau attribuables à des problèmes de plomberie, aux orages, aux inondations et à la saturation en eaux sur la surface ou à l'eau piégée entre le sous-plancher et le plancher.*

IMPORTANT: Avant de commencer l'installation, veuillez lire attentivement ce document au complet, en prêtant une attention particulière à la section (6) « Fin de l'installation ».

MISE EN PLACE

Afin d'avoir suffisamment de matériel en main, calculez la surface et ajoutez 5 % de matériel pour compenser la perte en lien avec la coupe.

Pour l'acclimatation du produit, et ce, 48 heures avant son installation, placez les boîtes fermées au milieu de la pièce adéquatement conditionnée (voir la section DISPOSITION), JAMAIS contre un mur ou dans un coin. Ne déballez pas la marchandise tant que vous n'êtes pas prêt à commencer l'installation. Examinez chaque planche avant de l'installer. Si vous trouvez un défaut, coupez le morceau défectueux ou n'utilisez pas la planche. Contactez immédiatement votre détaillant.

Veillez prendre note: La garantie TORLYS ne couvre pas la main-d'œuvre pour l'installation de planches présentant des défauts visibles.

PRÉPARATION

Enlevez les tapis, plinthes, quarts-de-rond et seuils existants. Dégagez les chambranles de porte en utilisant comme guide un morceau de planche et de la sous-couche sélectionnée. Réparez tous les défauts dans le sous-plancher. Vous pouvez dégager un espace supplémentaire d'expansion/contraction en coupant le gypse.

VÉRIFIEZ QUE:

- Le site a été nettoyé et débarrassé de tout débris risquant d'endommager le fini de votre plancher TORLYS.
- Les portes peuvent s'ouvrir et se fermer après l'installation du plancher.
- Il se peut que vous deviez couper les portes pour assurer un dégagement suffisant.
- Il se peut que les encadrements doivent être adaptés pour installer le plancher en dessous.
- Pour l'aspect esthétique, nous suggérons que vous mesuriez la largeur de la pièce pour vous assurer que la largeur des pièces de la première et de la dernière rangées soit approximativement la même et pas de moins de 7,5 cm (3 po). Coupez la largeur des pièces de la première et de la dernière rangées, au besoin.

SOUS-PLANCHERS

Réparez tous les défauts du sous-plancher. Une installation sur un sous-plancher inégal entraînera des dommages prématurés au plancher et créera une sensation d'instabilité. Tous les sous-planchers doivent être propres, fermes, plats [3/16 po (4,8 mm) sur une longueur de 10 pi (3 m)], lisses et secs.

L'humidité relative des dalles de béton doit être égale ou inférieure à 80 % mesurée in-situ avec une sonde selon l'ASTM F2170, 12 % ou moins sur le contre-plaqué. Vous pouvez installer les planches sur n'importe quel sous-plancher stable et plat, y compris le contre-plaqué, l'aggloméré, les vieux panneaux de planchers qui ne grincent pas, les planchers de bois franc, les dalles de béton, le PVC et la plupart des carreaux de céramique (évités la tuile au relief marqué).

N'INSTALLEZ PAS sur un tapis déjà en place. Les sous-planchers de bois doivent être stables. Les parties du sous-plancher en suspension ou non stables doivent être clouées ou vissées, et au besoin, un composé autonivelant appliqué. Il est essentiel que le vide sanitaire sous le sous-plancher soit suffisamment aéré: retirez tous les obstacles et ventilez suffisamment. Un coupe-vapeur en polyéthylène de 0,15 mm (6 mils) doit être installé sur la surface du vide sanitaire.*

** Selon la terminologie de la construction, un vide sanitaire est: « un espace peu profond au-dessous des pièces d'habitation d'une maison, normalement fermé par le mur de fondation »*

DISPOSITION

Le plancher devrait être installé en utilisant plusieurs boîtes en même temps pour vous assurer un mélange de couleurs et de nuances. Si possible, disposez les planches parallèlement à la lumière.

L'environnement idéal est à une température de 16 - 21 °C (60 - 70 °F) et une humidité relative de 40 - 60 %.

Le plancher sera plus solide et stable si vous l'installez de sorte que les joints soient décalés d'au moins 30 cm (12 po) dans la rangée. Les joints décalés ou irréguliers évitent les pertes et améliorent l'apparence générale. Il ne faut pas créer une configuration d'escalier à travers la pièce. Les moulures, cadres de porte, etc. devraient tous être découpés pour dégager un espace d'expansion et de contraction le long du périmètre du plancher. Assurez-vous de laisser un espace d'expansion et de contraction d'au moins 13 mm (1/2 po) sur tout le périmètre du plancher, autour des tuyaux, des seuils, sous les portes et autour de tous les objets fixes (évents de plancher, îlots et armoires de cuisine, etc.).

Les îlots et armoires de cuisine ne devraient pas reposer sur le plancher, car elles empêcheront la dilatation et la contraction naturelles causées par les fluctuations climatiques.

Les cales d'expansion seront retirées lorsque l'installation du plancher sera terminée. Cet espace d'expansion/contraction sera recouvert par une plinthe, quart-de-rond ou moulure rectangulaire additionnelle, et(ou) gypse (si ce dernier a été coupé).

Remarque: Ne frappez jamais les planches directement avec un marteau ou un maillet de caoutchouc. Employez toujours un bloc de tapement TORLYS ou l'outil Bulldog^{MC} TORLYS** pour protéger le bord des planches. Assurez-vous que le bloc de tapement est en bon état. Tenez le bloc de tapement face contre le sol lorsque vous l'utilisez. Tapez délicatement toutes les planches en position verrouillée finale.

OUTILS

- Marteau (1 livre)
- Ruban à mesurer
- Crayon
- Scie
- Pied-de-biche à bord relevé*
- Bloc de tapement TORLYS*
- Cales de 10 mm (3/8 po)*
- Masque (*respirateur jetable pour le ponçage et l'isolation à la fibre de verre Tekk Protection^{MC} 3MMC, 8200HB5-A*) ou l'équivalent.



Pour scier les planches, utilisez une scie à main à dents fines, une scie sauteuse, une scie à découper, ou une guillotine.

* *Remarque: compris dans la trousse d'installation TORLYS.*

** *FACULTATIF: pour faciliter l'installation et les réparations, utilisez l'outil Bulldog^{MC} TORLYS.*

MÉTHODE DE POSE FLOTTANTE

Préparez le sous-plancher. Les sous-couches recommandées sont: TORLYS XV, TORLYS 3-in-1, TORLYS Acoustik, TORLYS Safe and Sound, ou CorkPlus BLEU TORLYS. Recouvrez tout le sous-plancher d'une sous-couche TORLYS déroulée et scellée par ruban adhésif aux joints. Les sous-couches TORLYS XV/ 3-in-1/ Acoustik/ Safe and Sound intègrent une bande adhésive de chevauchement de 7,6 cm (3 po), ce qui réduit le recours à un ruban adhésif hydrofuge uniquement sur les bords courts des rouleaux. Lors de l'utilisation d'une sous-couche de liège TORLYS sur des sous-planchers de ciment, vous devez d'abord recouvrir le sous-plancher d'un polyéthylène de 0,15 mm (6 mils), chevaucher les bords sur 30 cm (12 po), coller les joints avec un ruban adhésif hydrofuge et le remonter de 10 cm (4 po) sur chaque mur. Les produits dotés d'une sous-couche fixe nécessiteront également un pare-vapeur en polyéthylène de 6 mil (0,15 mm) séparé.

Ne pas utiliser d'adhésif lors du jointement des planches.

ENTRETIEN PRÉVENTIF

Pour assurer la garantie maximale du plancher de laminé imperméable TORLYS et pour prolonger la beauté de votre plancher neuf pendant des années à venir, nous vous recommandons les mesures d'entretien préventif suivantes:

- Installez des protecteurs sous les pattes des meubles comme défense contre les éraflures et les creux. Les protecteurs devraient être sans ridules et faits d'un matériau doux, non salissant (p. ex. en feutre); les protecteurs de feutre devraient être de taille adéquate pour pouvoir supporter le poids de l'ameublement et avoir au moins 2,5 cm (1 po) de diamètre. Les protecteurs devraient être bien à plat sur le plancher et on doit les inspecter périodiquement pour en vérifier la propreté et l'usure. Pour les meubles lourds (p. ex. les sofas), on recommande d'utiliser des patins-couppelles.
- Ne traînez pas les meubles ou d'autres objets lourds sur le plancher. Évitez les talons hauts ou chaussures qui ont besoin de réparation. Certains modèles de talons hauts peuvent endommager sérieusement la surface de

n'importe quel revêtement de sol. Pour les dommages nécessitant le remplacement d'une planche, l'outil Bulldog^{MC} TORLYS est disponible chez votre détaillant.

- Balayez et passez l'aspirateur régulièrement. Utilisez les accessoires d'aspirateur adéquats pour surfaces dures. N'utilisez PAS de brosse batteuse rotative, de laveuse à plancher, de laveuse à vapeur, de vadrouille à jet, de tampon ou des produits semblables.
- Ne laissez pas le sable et le gravier s'accumuler.

Installez des tapis ou carpettes protectrices, portant la mention qu'ils ne tachent pas, aux portes et dans les zones exposées à l'usure intense.

Pour l'entretien à sec, utilisez une vadrouille non traitée, un aspirateur ou un linge sec. Pour l'entretien humide, utilisez la trousse de nettoyage EcoCare TORLYS, disponible chez votre détaillant autorisé, et suivez les instructions d'entretien inscrites sur le contenant.

Le nettoyage de base se fait avec un chiffon humide.

Les produits à surface imperméables peuvent être entretenus avec une vadrouille à vapeur résidentielle réglée à la température la plus basse.

IMPORTANT! Afin de maintenir la validité de votre garantie, employez les produits recommandés et suivez les directives d'entretien TORLYS. Pour obtenir plus de détails sur les produits et les directives d'entretien, allez à www.torlys.com/fr.

Maintenez une humidité ambiante à un niveau de 30 - 60 %. Certaines régions géographiques ont des changements extrêmes d'humidité; ce qui peut affecter tout plancher. Pour conserver l'humidité à l'intérieur de la plage recommandée, un humidificateur ou un déshumidificateur peut être requis. Ne saturez jamais de liquides votre plancher de laminé TORLYS. N'appliquez jamais de cire ou des produits à base d'huile sur votre plancher de laminé TORLYS.

INSTRUCTIONS

1) GÉNÉRALITÉS


IMPORTANT!

Utilisez un marteau et un bloc de tapement spécialement conçu pour les planchers TORLYS. N'utilisez aucun autre bloc de tapement, car vous risquez d'endommager les planches.

Utilisez un pied-de-biche à bord relevé TORLYS pour tirer les joints difficiles où le bloc de tapement et le marteau ne conviennent pas. Pour

un bord court, vous devez travailler par petits coups jusqu'à ce que les planches cliquent ensemble complètement.

Pour un bord long, vous devez taper graduellement. Commencez à taper légèrement au coin d'une planche jusqu'à ce que le joint s'enclenche, puis répétez le processus tous les 30 cm (12 po) environ jusqu'à ce que le long bord entier de la planche clique avec l'autre.



N'essayez jamais de frapper le joint d'un coup.

Pour des résultats optimaux, suivez les directives d'installation et utilisez seulement:

- LA TROUSSE D'INSTALLATION TORLYS (cales d'espacement, bloc de tapement et pied-de-biche à bord relevé).
- LES PRODUITS D'ENTRETIEN TORLYS. [Nettoyant EcoCare (de pH neutre) TORLYS].
- L'OUTIL BULLDOG^{MC} TORLYS.
- UN COUPE-VAPEUR DE POLYÉTHYLÈNE DE 6 MILS pour les installations avec des sous-couches en liège ou des produits avec une sous-couche fixe, sur des sous-planchers en ciment.

2) INSTALLATION RECOMMANDÉE

Le bois est le composant principal du plancher de laminé TORLYS. Puisque l'humidité d'une pièce peut varier d'une saison à l'autre, le plancher doit pouvoir se dilater ou se contracter dans TOUTES les directions. Vous devez assurer un espace d'expansion et de contraction d'au moins 13 mm (1/2 po) le long de tous les murs, autour des tuyaux et aux seuils.

Ces espaces doivent être recouverts de moulures qui ne doivent pas être fixés au plancher de laminé mais bien au sous-plancher (moulure en T, de réduction, nez carré) ou au mur (plinthe, quart-de-rond ou moulure additionnelle). Laissez un espace d'expansion et de contraction sous les cadres de portes. Si possible, installez les planches dans la même direction que le mur le plus long et parallèlement à la lumière des fenêtres (apparence visuelle plus attrayante).

Commencez à installer le plancher dans le coin gauche de la pièce. Rappelez-vous toujours que la façon la plus facile d'installer le plancher est d'insérer la languette (A) dans la rainure (B).

MOULURES DE TRANSITION


Dans les endroits de plus de 15 mètres (50 pi) de longueur ou de largeur et dans les ouvertures de porte de moins de 76 cm (30 po), vous devez utiliser une moulure d'expansion en T.

AGENCEZ LES MOULURES DE TRANSITION (P. EX. NEZ DE MARCHE) Pour une apparence optimale, comparez les moulures de transition et le plancher avant l'installation, identifiez les pièces de plancher qui s'agencent le mieux avec la couleur et le grain des moulures, mettez-les de côté et installez-les à mesure que l'installation progresse.

Remarque: Si vous utilisez des nez de marche encastrés avec ce plancher, ne commencez pas l'installation avant d'avoir consulté les directives pour les nez de marche.

3) LA PREMIÈRE RANGÉE

Coupez à la scie la languette de la première planche, sur le bord court ainsi que sur le bord long. Pour toutes les autres planches de la première rangée, sciez la languette sur le côté long (Photo I).




Orientez la première planche dans le coin gauche de la pièce. Maintenez un espace d'au moins 13 mm (1/2 po), à l'aide de cales. Étendez les planches, le côté de la rainure face à vous (I) afin de pouvoir travailler avec le système de languette/ rainure. Étendez la première rangée le long du mur.



Notez qu'un espace d'expansion et de contraction de 13 mm (1/2 po) doit être prévu le long du mur, de même qu'autour des colonnes, tuyaux de chauffage, encadrements de porte, etc.




En tenant la planche inclinée, insérez le joint court dans la planche précédente (déjà à plat sur le plancher) en s'assurant qu'elles sont bien engagées. Assurez-vous que les planches de la première rangée sont droites (II).




Le morceau coupé de la première rangée devient la première planche d'une rangée subséquente. Les morceaux coupés doivent être d'au moins 30 cm (12 po) de longueur (III). Installez le bord

coupé face au mur, avec la cale d'expansion en place.

Relevez maintenant ce morceau à angle et cliquez-le dans la première planche de la première rangée. Continuez la deuxième rangée avec un plein morceau, en plaçant la languette du côté long dans la rainure du morceau de la première rangée (IV).



Rapprochez les joints côtés courts des deux planches, jusqu'à ce qu'ils soient distants d'environ 6 mm (1/4 po). Cliquez maintenant la planche en place sur le côté long. Pour le bord court, utilisez le bloc de tapement TORLYS et frappez à l'aide de plusieurs petits coups jusqu'à ce que les planches cliquent ensemble complètement.



Pour les produits de plus grande longueur, servez-vous d'un bout de planche pour créer un pont pour faciliter l'alignement des côtés courts afin de les taper à l'extrémité opposée (V).

N'essayez pas de frapper le joint en place d'un coup.

Continuez cette méthode, planche par planche, toute la largeur de la pièce.

VEUILLEZ NOTER que le décalage entre les joints principaux devrait être d'au moins 30 cm (12 po). Coupez les dernières planches de chaque rangée en assurant un espace d'au moins 13 mm (1/2 po) avec le mur.

4) LA RANGÉE FINALE

Il devrait également y avoir un espace d'expansion et de contraction de 13 mm (1/2 po) entre la rangée finale et le mur. Pour le créer, sciez les longs bords des planches de la rangée finale. Placez ces planches une par une devant la rangée précédente et tapez les bords ensemble à l'aide du pied-de-biche à bord relevé et du marteau. Frappez les bords courts ensemble à l'aide du bloc de tapement.

5) CHAMBRANLES DE PORTE

Sciez les planches de sorte qu'après l'installation, il reste un espace d'expansion et de contraction de 13 mm (1/2 po). Vous pouvez couvrir cet espace d'expansion/ contraction en coupant le montant de la porte. Si vous n'arrivez pas à insérer à angle cette planche, utilisez le pied-de-biche à bord relevé, le bloc de tapement, ou l'outil Bulldog^{MC} TORLYS, et un marteau afin de taper les planches ensemble.

6) FIN DE L'INSTALLATION - ÉTANCHE*


Après l'installation de votre plancher, vous pouvez immédiatement marcher dessus et commencer la finition. C'est là l'un des grands avantages du système sans colle.

Enlevez toutes les cales d'espacement et, pour créer une sceaue imperméable autour de tout le périmètre, remplissez d'abord les espaces d'expansion avec un boudin de mousse PE de 12 mm (1/2 po) de type Climashield ou Climaloc; ensuite, créez un joint d'étanchéité en appliquant un mastic de silicone à 100 % souple et imperméable sur le boudin de mousse en recouvrant le plancher d'au moins 3 mm (1/8 po) et les murs d'au moins 2,5 cm (1 po), lesquels seront par la suite recouverts d'une plinthe, d'un quart-de-rond/autre type de moulure, au besoin ou de la butée de porte.

Avant d'installer les moulures, fixez d'abord le rail au sous-plancher, puis appliquez le mastic de silicone souple le long de la portion de la moulure qui sera en contact direct avec la surface du plancher de laminé. Installez les moulures, puis essuyez immédiatement tout surplus de mastic de silicone.

Appliquez du mastic de silicone souple sur les cadres de porte et les garnitures ou tout autre objet fixe.

Veuillez consulter les dessins ci-dessous.



*Pour les installations non imperméables, le boudin de mousse PE et le mastic silicone ne sont pas nécessaires.

DANS LES SALLES DE BAINS, il est obligatoire d'utiliser du mastic de silicone souple pour sceller l'espace d'expansion et de contraction.

7) CHALEUR RADIANTE

Les planchers de laminé TORLYS et Quick•Step® sont garantis pour une installation sur des sous-planchers chauffés. Pour obtenir plus de détails et connaître les restrictions, veuillez consulter le document « Garantie et directives d'installation sur des sous-planchers intégrant un chauffage radiant ».

Veuillez visiter notre site Web: www.torlys.com/fr pour obtenir de plus amples détails.

À L'ATTENTION DES INSTALLATEURS - MISE EN GARDE: POUSSIÈRE DE BOIS

Le sciage, le ponçage et l'usinage des produits de bois peuvent produire de la poussière de bois. La poussière de bois en suspension dans l'air peut causer une irritation des voies respiratoires, de la peau et des yeux. Le Centre international de Recherche sur le Cancer (CIRC) classe la poussière de bois comme un agent cancérigène nasal chez les humains.

AVERTISSEMENT - PROPOSITION 65: La coupe produit de la poussière de bois. La poussière de bois est reconnue comme cause de cancer en Californie.

MESURES DE PRÉCAUTION: Les outils électriques devraient être munis d'un collecteur de poussière. Lors de l'exposition à de fortes concentrations de poussière, portez un masque antipoussière approprié désigné par le NIOSH. Évitez tout contact de la poussière avec la peau et les yeux. Premiers soins en cas d'irritation: En cas d'irritation rincer les yeux et la peau à l'eau pendant au moins 15 minutes.

Pour toute question, veuillez contacter le Service à la clientèle de TORLYS, au 1-800-461-2573, et demandez le Service Technique.

MISE EN GARDE! Ne pas déchiqueter ou pulvériser mécaniquement les anciens couvre-sols souples, les endos ou feutres de doublure, les adhésifs bituminés ou noirs ou d'autres adhésifs. Les couvre-sols souples installés antérieurement peuvent contenir des fibres d'amiante ou de la silice cristalline. Les produits dans cette boîte ne contiennent pas d'amiante.

Évitez de produire de la poussière. L'inhalation de cette poussière constitue un risque de cancer ou de maladie des voies respiratoires. Les personnes exposées aux fibres d'amiante qui fument augmentent leur risque de dommages corporels graves. Vous devez supposer qu'un matériau contient de l'amiante sauf si vous avez la complète certitude qu'il n'en contient pas.

Les règlements peuvent exiger qu'on teste un matériau afin de déterminer s'il contient de l'amiante et peuvent régir l'enlèvement et l'élimination dudit matériau. Consultez l'édition courante de la publication du Resilient Floor Covering Institute (RFCI) intitulée « Recommended Work Practices for Removal of Resilient Floor Coverings » (« méthodes pratiques de travail recommandées par l'Institut des revêtements souples ») pour obtenir des renseignements et des directives détaillés sur l'enlèvement de toutes les structures de revêtements de sol souples.

Siège social: TORLYS Inc.

1900 Derry Road E., Mississauga (Ontario) Canada L5S 1Y6
www.torlys.com/fr